



- 1 Contaore
- 2 Interruttore magnetotermico
- 3 Termostato alternatore
- 4 Morsettiera di potenza
- 5 Condensatori
- 6 Statore
- 7 Rotore
- 8 Alternatore
- 9 Interruttore termico
- 10 Pulsante START / STOP-Preriscaldamento
- 11 Modulo protezione motore
- 12 Connettore
- 13 Connettore per collegamento pannello a distanza
- 14 Galleggiante fuoriuscita carburante
- 15 Trasmettitore di pressione olio
- 16 Trasmettitore di temperatura acqua
- 17 Sensore alta temperatura acqua
- 18 Sensore alta temperatura liquido refrigerante
- 19 Pressostato olio
- 20 Alternatore carica batteria
- 21
- 22 Elettromagnete stop
- 23 Motorino d'avviamento
- 24 Morsetti di collegamento batteria
- 25 Candele di preriscaldamento
- 26 Fusibili
- 27 Relè preriscaldamento
- 28 Cavo di collegamento pannello
- 29 Pulsante START / STOP-Preriscaldamento remoto
- 30 Strumento indicatore pressione olio
- 31 Strumento indicatore temp. liquido refrigerante
- 32 Kit pannello a distanza con strumenti
- 33 kit pannello a distanza

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

EDIZIONE 2003

Nome macchina / Name

IS 10.8-12.2

Codice / Code

Rev. / Rel.

