



SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

EDIZIONE 2000

Nome macchina / Name

IS 2.5 3.5-4.0 5.0-6.0

Codice / Code

Rev. / Rel.

mase
GENERATORS

1 ROTORE
2 STATORE
3 DIODO 3A
4 VARISTORE
5 SCHEDE RELAY
6 MORSETTIERA DI POTENZA
7 MORSETTIERA CIRCUITO RELAY
8 MORSETTIERA PANNELLO COMANDI
9 FUSIBILE 1A
10 CONDENSATORE 12,5 mF
11 REGOLATORE CARICA BATTERIA
12 FUSIBILE 20A
13 MOTORINO AVVIAMENTO
14 BATTERIA
15 POMPA COMBUSTIBILE
16 ELETTROVALVOLA STOP
17 PRESSOSTATO OLIO
18 TERMOSTATO TESTATA MOTORE
19 TERMOSTATO ACQUA
20 TERMOSTATO ALTERNATORE
21 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

1 ROTOR
2 STATOR
3 DIODE 3A
4 VARISTOR
5 PRINTED CIRCUIT RELAY
6 POWER TERMINAL BOARD
7 RELAY CIRCUIT TERMINAL BOARD
8 CONTROL PANEL TERMINAL BOARD
9 FUSE 1A
10 CAPACITOR
11 BATTERY CHARGER REGULATOR
12 FUSE
13 STARTER
14 BATTERY
15 FUEL PUMP
16 FUEL SOLENOID
17 OIL PRESSURE SWITCH
18 OVERHEAD ENGINE THERMOSTAT
19 WATER THERMOSTAT
20 ALTERNATOR THERMOSTAT
21 MAGNETOTERMIC SWITCH

1 ROTOR
2 STATOR
3 DIODES 3A
4 VARISTOR
5 CIRCUIT IMPRIME'
6 BORNIER DE PUISSANCE
7 BORNIER CIRCUIT RELAIS
8 BORNIER TABLEAU COMMANDES
9 FUSIBLE 1A
10 CONDENSATEUR
11 REGULATEUR DE CHARGE
12 FUSIBLE
13 DÉMARREUR
14 BATTERIE
15 POMPE COMBUSTIBLE
16 ELECTRO-SOUPAPE STOP
17 PRESSOSTAT HUILE
18 THERMOSTAT TÊTE MOTEUR
19 THERMOSTAT EAU
20 THERMOSTAT ALTERNAEUR

1 ROTOR
 2 STÄNDER
 3 DIODEN 3A
 4 VARISTOR
 5 RELAYKCONTROLLTAFEL
 6 STARKSTROMKLEMMENBRETT
 7 RELAYSKLEMMENBRETT
 8 SCHALTTAFELKLEMMENBRETT
 9 SCHNELZSISCHERUNG 1 A
 10 KONDENSATOR
 11 KONTROLLTAFEL ELEKTRONISHE

REGULIERUNG

12 SCHNELZSISCHERUNG
 13 STARTMOTOR
 14 BATTERIE
 15 TREIBSTOFFPUMPE
 16 ELEKTROVENTIL GASÖL
 17 OELDRUCKSCHALTER
 18 MOTORKOPF THERMOSTAT
 19 WASSERTHERMOSTAT
 20 GENERATOR THERMOSTAT
 21 TEMPERATURSHALTER

1) ROTOR
 2) STATOR
 3) DIODO
 4) VAIRISTOR
 5) ESQU ELA RÉLAY
 6) BORNE DE POTENCIA
 7) BORNE CIRCUITO RÉLAY
 8) BORNE PANELO CONTROL
 9) FUSIBLE 1 A
 10) CONDENSADOR
 11) REGULADOR CARGA BATERIA
 12) FUSIBLE
 13) PEQUENO MOTOR DE ARRANQUE
 14) BATERIA
 15) POMPA COMBUSTIBLE
 16) ELÉCTROVALVULA STOP
 17) PRESOSTAT ACEITE
 18) TERMOSTAT CABEZA MOTOR
 19) TERMOSTAT AGUA
 20) TERMOSTAT ALTERNADOR
 21) INTRRUPTOR TERMICO

1) rotor
 2) stator
 3) diode (3 A)
 4) varistor
 5) relaisboard bedieningsgedeelte
 6) aansluitingen vermogens afname
 7) aansluitingen relais
 8) aansluitingen bedieningspaneel
 9) zekering (1 A)
 10) condensator
 11) laadstroomregelaar
 12) zekering
 13) startmotor
 14) accu
 15) elektrische opvoerpomp brandstof
 16) brandstofklep
 17) oliedrukschakelaar
 18) temperatuurschakelaar motor
 19) temperatuurschakelaar uitlaat
 20) temperatuurschakelaar generator